



2 in 1 Kontaktgrill



BEDIENUNGSANLEITUNG DEUTSCH

Modell	TXG-9822
Netzspannung	220 - 240V ~ 50Hz
Elektr. Schutzklasse	I
Nennleistung	1900 Watt
Gewicht Netto	2,61 kg
Als Kontaktgrill und Tischgrill verwendbar Separat regelbare Temperaturen (pro Grillplatte) Antihafbeschichtete Grillplatten Cool Touch Griffe Rutschfeste Gummifüße 180° aufklappbar Herausnehmbare Grillplatten mit 2 Grilloberflächen	



Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch des Gerätes alle Hinweise.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.

Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf, dass es beim Betrieb des Gerätes nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Flächen, offenen Flammen, sowie von scharfen Kanten.
- Berühren Sie das Netzkabel und den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen.



- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Verwenden Sie zum Entnehmen von gegrillten / getoasteten Speisen immer Grillbesteck oder Küchen- bzw. Steakzangen. Verbrennungsgefahr!



- Verwenden Sie kein Wasser, um brennende Speisen oder Geräteteile zu löschen. Ziehen Sie sofort den Netzstecker und ersticken Sie das Feuer mit einem feuchten Lappen!
- Bewahren Sie keine Gegenstände wie Papier, Pappe, Plastik oder ähnliches im Gerät auf.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf dem Gerät ab.
- Nutzen Sie das Gerät nicht unter Wandschränken, Regalen oder in der Nähe brennbarer Materialien wie Jalousien, Vorhänge usw.



- Stellen Sie das Gerät nur auf hitzebeständige und ebene Flächen!
- Um Beschädigungen der Backflächenbeschichtung auszuschließen, verwenden Sie für die Speiseentnahme bitte keine scharfen oder scharfkantigen Gegenstände. Verwenden Sie ausschließlich Holz- oder Kunststoffwender.
- Das Gerät nicht abdecken!





- Decken Sie das Gerät niemals mit einem Handtuch oder einem anderen Gegenstand ab. Stellen Sie keine Gegenstände auf dem Gerät ab. Bei Kontakt mit brennbaren Stoffen besteht Brandgefahr.
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Das Gerät darf nicht ohne Inhalt betrieben werden. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht überhitzt wird.



- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Achten Sie darauf, dass Sie während des Betriebs und solange das Gerät noch heiß ist nicht die Finger zwischen bzw. auf die Backflächen legen. Verbrennungsgefahr!



- Während des Betriebes wird das Gerät stark erhitzt. Berühren Sie das Gerät nur an den Griffen. Verbrennungsgefahr!



- Bevor Sie den Einsatz herausnehmen, lassen Sie das Gerät immer vollständig abkühlen! Verbrennungsgefahr!
- Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von Personen bestimmt, deren eingeschränkte physische, sensorische oder mentale Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen sie am Gebrauch des Gerätes hindert.



- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroportteile außerhalb der Reichweite von Kindern. Ersticksgefahr!
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Prüfen Sie das Gerät, das Netzkabel sowie den Netzstecker regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur auf hitzebeständigen und ebenen Oberflächen. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer auf.
- Benutzen Sie dieses Gerät nur zu dem in dieser Anleitung beschriebenen Zweck.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

GERÄTEÜBERSICHT

1. obere Temperaturkontrollleuchte
2. oberer Temperaturregler
3. Deckel / obere klappbare Backfläche
4. Halterung
5. Grillbeispiele auf dem Deckel
6. Lüftungsschlitze
7. untere Temperaturkontrollleuchte
8. unterer Temperaturregler
9. Sicherheitsfüße
10. Sicherheitsverschluss
11. Griff
12. Halterungshaken für obere Backfläche
13. obere Backfläche
14. Verriegelung obere Backfläche
15. untere Backfläche
16. Verriegelung untere Backfläche



Ohne Abbildung: Netzstecker und Netzkabel

ERSTMALIGER GEBRAUCH

- Wickeln Sie das Netzkabel vollständig aus.
- Öffnen Sie durch Schieben nach rechts den Sicherheitsverschluss (10).
- Gerät an der oberen Backfläche (13) am Griff (11) nach hinten hochklappen.
- Um Staub oder eventuelle Rückstände vom Herstellungsprozess zu entfernen, reinigen Sie bitte vor dem Erstgebrauch die Backflächen (13, 15) des Gerätes mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie diese nachfolgend gründlich ab.
- Tragen Sie vor dem ersten Gebrauch bitte mit einem Pinsel oder Tuch ein wenig hitzebeständiges Speiseöl auf die Backflächen (13, 15) auf und verteilen Sie es gleichmäßig. Das Einölen ist nur bei der ersten Inbetriebnahme des Gerätes erforderlich.

Wichtiger Hinweis:

Bei der ersten Inbetriebnahme des Geräts kann es zu einer leichten Rauch- und oder Geruchsentwicklung kommen. Dies ist kein Defekt! Der Rauch / Geruch verschwindet nach ein paar Minuten.

HANDHABUNG DES GERÄTES



Achtung:

Während des Betriebs werden die Backflächen (13, 15) sehr heiß. Achten Sie darauf, dass Sie die heißen Backflächen (13, 15) nicht berühren.

Bei geschlossenem Gerät liegen die Backflächen (13, 15) an den Seiten und der Rückseite frei! Verbrennungsgefahr!

Funktionsweise:

- Schließen Sie den Netzstecker des Gerätes an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an.
Stellen Sie die gewünschte Temperatur (s. Grillbeispiel auf dem Deckel (5)) mit den oberen/unteren Temperaturregler (2, 8) ein.
- Die Temperaturkontrollleuchten (1, 7) leuchten auf.
- Lassen Sie das Gerät bei geschlossenem Deckel (3) ca. 3 Minuten vorheizen (je nach gewählter Temperatureinstellung). Die erforderliche Betriebstemperatur ist erreicht, wenn die Temperaturkontrollleuchten (1, 7) erloschen sind.
- Nach dem Aufheizen klappen Sie den Deckel (3) am Griff (11) nach oben.
- **ACHTUNG!** Lassen Sie das **Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt!**

Nutzung als Kontaktgrill

- Legen Sie die vorbereiteten Speisen auf die untere Backfläche (15).
- Öffnen Sie das Gerät, indem Sie den Deckel (3) nach hinten ziehen und in der Senkrechten leicht bis zum Anschlag hochziehen und dann den Deckel in die horizontale Position legen. Achten Sie darauf, dass die Halterungshaken der oberen Backfläche (12) richtig in die Halterungen (4) einrasten (Halterung (4) vordere Einkerbung).
- Ist das Grillgut fertig, öffnen Sie den Gerätedeckel (3), indem Sie ihn hoch und gleichzeitig ganz nach hinten ziehen. Befindet sich der Deckel (3) in der Senkrechten, lassen Sie ihn langsam herunter gleiten. Achten Sie darauf, dass die Halterungshaken (12) in der letzten Halterungsschiene passgenau eingesetzt sind. Nun entnehmen Sie das fertige Grillgut.
- Durch das Erhitzen ist bei der Entnahme der fertigen Speisen häufig mechanische Hilfe erforderlich. Um Beschädigungen der Backflächenbeschichtung auszuschließen, verwenden Sie für die Speiseentnahme bitte keine scharfen oder scharfkantigen Gegenstände. Verwenden Sie ausschließlich Holz- oder Kunststoffwender. Vorsicht! Verbrennungsgefahr!
- Schalten Sie das Gerät am Temperaturregler (2, 8) aus. Danach ziehen Sie den Netzstecker heraus.
- Schließen Sie das Gerät wie bereits beschrieben.

Verwendung als Tischgrill

- Öffnen Sie das Gerät in dem Sie den Deckel (3) nach hinten ziehen und in der Senkrechten leicht bis zum Anschlag hochziehen und dann den Deckel in die horizontale Position legen. Jetzt haben Sie die Möglichkeit beide Backflächen (13, 15) zum Grillen zu verwenden.
- Schalten Sie wie bereits beschrieben, je nach Wunsch, die Backflächen (13, 15) an den Temperaturreglern (1, 8) ein.
- Ist die Temperatur erreicht (Temperaturleuchten (1, 8) erloschen), legen Sie die zu grillenden Lebensmittel wie Fleisch, Fisch, Geflügel oder auch Gemüse auf die Backflächen (13, 15).

REINIGUNG UND PFLEGE

ACHTUNG:

Vor der Reinigung das Gerät durch Ziehen des Netzsteckers ausschalten und vollständig abkühlen lassen!

- Lassen Sie Verschmutzungen nicht antrocknen. Reinigen Sie das Gerät und die Backflächen (13, 15) möglichst bald nach dem Gebrauch.
- Die Backflächen (13, 15) können Sie an den Verriegelungen (14, 16) durch leichtes Drücken nach außen, herausnehmen.
- Die Backflächen (13, 15) und die Außenseiten können mit einem feuchten Tuch und einem milden Spülmittelzusatz gereinigt werden. Reiben Sie nachfolgend die Flächen mit einem weichen Tuch trocken.
- Das Netzkabel soll nur mit einem trockenen Tuch gereinigt werden!
- Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes und der Backflächen (13, 15) keine aggressiven Reinigungsmittel, Topfkratzer, Stahlbürsten, Scheuersand oder sonstige harten Gegenstände, welche die Oberflächen und die Antihaftbeschichtung der Backflächen (13, 15) verkratzen könnten.
- Bevor Sie das Gerät wegstellen, schließen Sie den Sicherheitsverschluss, dass die Deckel (3) nicht auseinander gehen können und Sie sich verletzen.

ENTSORGUNG

Elektroaltgeräte aus privaten Haushalten

- Wenn Sie das Elektrogerät nicht mehr verwenden wollen, geben Sie es bei einer öffentlichen Sammelstelle für die Elektroaltgeräte kostenlos ab.
- Elektroaltgeräte dürfen in keinem Fall in die Restabfalltonnen gegeben werden (siehe Symbol).



Weitere Entsorgungshinweise

- Geben Sie das Elektroaltgerät so zurück, dass seine spätere Wiederverwendung oder Verwertung nicht beeinträchtigt wird. Batterien müssen vorher entfernt und die Zerstörung von Behältern, die Flüssigkeiten enthalten, vermieden werden.
- Elektroaltgeräte können Schadstoffe enthalten. Bei falschem Umgang oder Beschädigung des Gerätes können diese bei der späteren Verwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Gewässer- und Bodenverunreinigungen führen.

SERVICE / GARANTIE

Die Garanzzeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garanzzeit bei normaler Nutzung auftreten.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes.

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf. Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garanzlaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evt. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

Wichtiger Hinweis:

Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline.

ARTIKEL-NR.: 10100590

GS-ZEICHEN-ZERTIFIKATINHABER: / GS-LICENCE HOLDER:
NINGBO TIANXIANG ELECTRICAL APPLIANCES CO.,LTD.

HERGESTELLT FÜR: / PRODUCED FOR:
AERA RUNDfunk- UND FERNSEH GMBH
HANNS-MARTIN-SCHLEYER STRASSE 2
D-77656 OFFENBURG
HERGESTELLT IN CHINA

